





KANE AUTOplus 汽车尾气分析仪

快速操作指南

	开关键			上
	目录键进入目录			下
	泵开 启泵			存储 进入数 据存储
	确认键			打印键打印当 前数据

日常操作：

每次启动前，请做以下检查工作：

水尘过滤芯，是否干燥，完好

脱水器是否干燥，无水，安装正确

所有接口是否连接完好

仪器朝上放置

以上几项检查无误，可以开机

注意：不要在没有安装脱水器的情况下，开启仪器！！！！

在仪器自检，采样泵吸入新鲜空气，校零期间，请不要堵住探针的进气口，或者将探针放在尾气排放口附近。

进入工作：

1. 校零完成后，进入检测界面。
2. 如需改变参数，单位等，可按目录键进入目录
3. 上下键，回车键，可以进行仪器的设置。
4. 一旦完成预热，探针便可以插入排气管，进行固定
5. 如需开启泵，可以按泵键
6. 在关闭仪器前，建议在新鲜空气状态下保持开启状态 60s，再关机。